



Módem enrutador inalámbrico ADSL 2+ N300

TEW-722BRM

- Guía de instalación rápida (1)

1. Antes de iniciar

Contenidos del paquete


- TEW-722BRM
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM (guía del usuario)
- Adaptador de alimentación (12V DC, 1A)
- Cable de red (1.5 mts / 5 pies)
- Cable de teléfono RJ-11 (1.8 m / 5.4 ft)

Requisitos de instalación

- Un PC con adaptador de red inalámbrico o alámbrico y navegador Web
- Internet de banda ancha

2. Instalación

1. Conecte el cable telefónico RJ-11 del puerto ADSL del TEW-722BRM a una toma de teléfono.
2. Conecte su computadora a un puerto LAN del módem.
3. Conecte y encienda el módem.





4. Verificar los indicadores de estado (LED) en la parte frontal del módem para confirmar que el dispositivo es completamente funcional. **Estado** (verde), **DSL** (rojo), **wireless** (verde) y el puerto LAN (1, 2, 3, 4) al que está conectada su computadora (verde).

3. Configuración del Módem

Nota: Se recomienda configurar el módem desde una computadora cableada. En el ejemplo de abajo, el tipo de conexión ADSL es PPPoE. Si no está seguro de cuál es su tipo de conexión, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para obtener más información. Sírvase consultar también el manual del usuario para instalaciones que no son PPPoE.

1. Abra su navegador web, el asistente se iniciará automáticamente. Seleccione el tipo de conexión ADSL y después haga clic en **Next** (Siguiente). Si no aparece el asistente, escriba <http://192.168.10.1> en la barra de direcciones de su navegador web y pulse Intro. Introduzca su nombre de usuario y contraseña, haga clic en **Login** (Entrar al sistema), haga clic en **Setup** (Configuración) y después en **Setup Wizard** (Asistente de configuración). Encontrará el nombre de usuario y la contraseña por defecto en las etiquetas de la parte superior e inferior del router.



2. Seleccione **Auto-detect** y después pulse **Next** (Siguiente).



3. Espere mientras el módem analiza la configuración adecuada de VPI y VCI. Si el módem tiene dificultad para detectar la configuración adecuada de VPI y VCI, haga clic en **Skip Scan** (Omitir exploración). Después comuníquese con su proveedor de servicios de Internet para obtener la configuración adecuada de VPI y VCI.

